

*Harley Benton*

Powerplant  
netzteil



Musikhaus Thomann  
Thomann GmbH  
Hans-Thomann-Straße 1  
96138 Burgebrach  
Deutschland  
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0  
E-Mail: [info@thomann.de](mailto:info@thomann.de)  
Internet: [www.thomann.de](http://www.thomann.de)

22.07.2015, ID: 119603

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeine Hinweise.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Sicherheitshinweise.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Installation und Inbetriebnahme.....</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Komponenten und Funktionen.....</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Technische Daten.....</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Umweltschutz.....</b>	<b>17</b>



# 1 **Allgemeine Hinweise**

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Geräts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafür, dass sie allen Personen zur Verfügung steht, die das Gerät verwenden. Sollten Sie das Gerät verkaufen, achten Sie bitte darauf, dass der Käufer diese Anleitung erhält.

Unsere Produkte unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen vorbehalten.

## Symbole und Signalwörter

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

Signalwort	Bedeutung
<b>GEFAHR!</b>	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
<b>HINWEIS!</b>	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
Warnzeichen	Art der Gefahr
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung.
	Warnung vor einer Gefahrenstelle.

## 2 Sicherheitshinweise

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieses Gerät erzeugt aus der Netzspannung eine Schutzkleinspannung, beispielsweise zur Versorgung von Effektpedalen. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

## Sicherheit



### **GEFAHR!**

#### **Gefahren für Kinder**

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.



### **GEFAHR!**

#### **Elektrischer Schlag durch hohe Spannungen im Geräteinneren**

Im Inneren des Geräts befinden sich Teile, die unter hoher elektrischer Spannung stehen. Entfernen Sie niemals Abdeckungen. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.



### **GEFAHR!**

#### **Elektrischer Schlag durch Kurzschluss**

Verwenden Sie immer ein ordnungsgemäß isoliertes dreiadriges Netzkabel mit einem Schutzkontaktstecker. Nehmen Sie am Netzkabel und am Netzstecker keine Veränderungen vor. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem elektrischen Schlag kommen und es besteht Brand- und Lebensgefahr. Falls Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich an einen autorisierten Elektriker.



### **HINWEIS!**

#### **Betriebsbedingungen**

Das Gerät ist für die Benutzung in Innenräumen ausgelegt. Um Beschädigungen zu vermeiden, setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starken Schmutz und starke Vibrationen.





### **HINWEIS!**

#### **Stromversorgung**

Bevor Sie das Gerät anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmt und ob die Netzsteckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Nichtbeachtung kann zu einem Schaden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie es vom Netz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Brands zu verringern.

### 3 Installation und Inbetriebnahme

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Heben Sie die Verpackung auf. Um das Gerät bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen, benutzen Sie die Originalverpackung oder eigene, besonders dafür geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.

#### **Verkabelung**

Stellen Sie alle Verbindungen her, solange das Gerät nicht mit dem Netz verbunden ist. Benutzen Sie für alle Verbindungen die mitgelieferten Kabel.

Die folgenden Kabeltypen stehen zur Verfügung:



8 Standardkabel (1:1), Stecker-Stecker, Länge 55 cm, zur Versorgung jeweils eines Effektpedals mit 9 V Gleichstrom, schwarz/weiß, mit innenliegendem Minuspol.



2 Standardkabel (1:1), Stecker-Stecker, Länge 35 cm, zur Versorgung jeweils eines Effektpedals mit 12 V Gleichstrom bzw. 12 V Wechselstrom, 1 x rot, 1 x blau, mit innenliegendem Minuspol.




1 Adapterkabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker (1:1), Stecker-Buchse, Länge 35 cm, zur Versorgung eines Effektpedals.



3 Adapterkabel Stecker-Buchse zum Polaritätswechsel (von Minus innenliegend auf Plus innenliegend), Länge 20 cm.

## 4 Komponenten und Funktionen

### Anschlussseite




Powerplant

**th.mann**  
MUSIC IS OUR PASSION

1	Ausgangsbuchsen für die Versorgung von Effektpedalen mit einer Spannung von 9 V $\overline{\sim}$ .
2	<b>POWER</b> Blaue Kontroll-LED. Zeigt an, dass das Gerät mit der Netzspannung versorgt wird. Die LED erlischt einige Sekunden nach dem Abschalten der Spannungsversorgung des Geräts.
3	Ausgangsbuchse für die Versorgung von Effektpedalen mit einer Spannung von 12 V $\overline{\sim}$ .
4	Ausgangsbuchse für die Versorgung von Effektpedalen mit einer Spannung von 12 V $\sim$ .

## Seitenansicht von links



### 5 **POWER ON|OFF**

Netzschalter zum Ein- und Ausschalten des Geräts.

### 6 **MAINS VOLTAGE**

Kaltgeräteeinbaustecker mit Sicherungshalter für die Stromversorgung.

## 5 Technische Daten

Energieversorgung	230 V ~ (AC), 50 Hz
Sicherung	0,1 A / 250 V (flink)
Leistungsaufnahme	1,54 W
Ausgangsspannung	$8 \times 9 \text{ V} \overline{\text{---}}$ , insgesamt max. 500 mA $1 \times 12 \text{ V} \overline{\text{---}}$ , max. 500 mA $1 \times 12 \text{ V} \sim$ , max. 500 mA
Abmessungen (B $\times$ T $\times$ H)	165 mm $\times$ 85 mm $\times$ 50 mm
Gewicht	1 kg



## 6 Umweltschutz

### Verpackungsmaterial entsorgen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können.

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

### Entsorgen Ihres Altgeräts



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



